RadioShack.

COMPAQ

26-763

teclado compaq para multimedia

Le agradecemos la compra del Teclado Compaq para Multimedia de RadioShack.

Conecte la clavija PS/2 del teclado en el enchufe PS/2 para teclado de la computadora.

instalación del software

Active las funciones de las teclas de acceso rápido con el CD suministrado.

1. Introduzca el CD en la unidad CD-ROM de la computadora.
2. Seleccione el archivo que corresponda al sistema operativo de su computadora.
   - Para Windows 95 y 98, seleccione Media-Net 98.exe.
   - Para Windows NT, seleccione Media-Net NT.exe.
   - Para Windows 2000, seleccione Media-Net.exe.
3. Siga las instrucciones de instalación.
4. Para volver a arrancar la computadora, pulse en **Yes** (Sí), o en **No** si desea regresar a Windows.

requisitos técnicos

Windows 98, 2000, NT, ME o XP

computadora con enchufe para teclado PS/2

lo que viene incluido

Teclado Compaq para Multimedia

CD de instalación • Guía del usuario

Le suplicamos leer esta guía del usuario
antes de instalar, configurar y utilizar su nuevo producto
www.radioshack.com

uso de las teclas de acceso rápido

Teclas de acceso rápido de funciones

Abrir My Computer (Mi PC).

Iniciar el programa Calculadora de Microsoft.

Iniciar el programa prefijado de multimedia.

Teclas de acceso rápido para Internet

Iniciar el programa prefijado de correo electrónico.

Iniciar el programa navegador de Internet e ir a la página principal.

Ir a la página siguiente.

Regresar.

Dejar de bajar información.

Volver a bajar la página presente.

Iniciar un programa de búsqueda.

Abrir una página web prefijada que le permite guardar y organizar sus sitios web favoritos.

Teclas de acceso rápido para multimedia

Reproducir archivos de multimedia y hacer pausas.

Reproducir la pista siguiente.

Reproducir la pista anterior.

Interrumpir la reproducción de archivos de multimedia.

Aumentar el volumen.

Disminuir el volumen.

Silenciar el sonido. Para reanudar el sonido se pulsa de nuevo.

información de la FCC para usted

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.

Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión. Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar el teclado. Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización del usuario para utilizar este equipo.

Prodúcto:	Teclado Compaq para Multimedia
Modélo:	26-763
Partido Responsable:	RadioShack Corporation 100 Throckmorton Fort Worth, TX 76102
Teléfono:	817-415-3200

garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. Si desea información completa sobre la garantía, incluidas las posibles exclusiones, comuníquese con una tienda RadioShack de la localidad.

RadioShack Customer Relations
200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102
04/04

©2004. RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados. RadioShack y RadioShack.com
son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

26-763
05A04
Impreso en China

RadioShack